


Ersatzteile - Spare parts - Pièces de rechange - Reserveonderdelen - Parti di ricambio - Reservedele - Reservdelar  
 Varaosat - Części zamienne - Náhradní díly - Alkatrészek - Piese de schimb - Запасные части - 备件



|   |                   |                 |                 |
|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| ① | Druckleitung 1    | Outlet 1        | <b>JP45094</b>  |
| ② | Schwimmer         | Float           | <b>JP45093</b>  |
| ③ | Filter            | Filter          | <b>JP45092</b>  |
| ④ | Steuerung         | Control unit    | <b>JP46347</b>  |
|   |                   | Control unit UK | <b>JP50930</b>  |
| ⑤ | Alarmgeber AG     | Alarm unit AG   | <b>JP50841</b>  |
| ⑥ | Behälterunterteil | Tank underpart  | <b>JP 45101</b> |
| ⑦ | Manschette        | Collar          | <b>JP 45100</b> |
| ⑧ | Steckdichtung     | Plug in seal    | <b>JP 45099</b> |
| ⑨ | Steckdichtung     | Plug in seal    | <b>JP45098</b>  |
| ⑩ | Deckeldichtung    | Cover seal      | <b>JP46001</b>  |
| ⑪ | Druckleitung 2    | Outlet 2        | <b>JP45097</b>  |
| ⑫ | Deckel            | Cover           | <b>JP45095</b>  |
| ⑬ | Rückschlagklappe  | Reflux valve    | <b>JP09739</b>  |
| ⑭ | Pumpe             | Pump            | <b>JP50842</b>  |